

IDENTIFICACIÓN DE GAVILÁN Q y Q+

IMPORTANTE:

- Al cambiar de zapatas Q a las de servicio extendido Q+, debe usar los gavilanes Q+.
- Las zapatas Q y Q+ se pueden usar con los gavilanes Q+
- Las zapatas Q+ NO SE PUEDEN usar con los gavilanes Q

Las diferencias de gabilán son las siguientes:

- El diámetro del cabezal del gabilán Q es de 1-3/8", mientras que el diámetro del gabilán Q+ es de 1-3/16"
- Los gavilanes Q+ tienen cavidades más profundas que los gavilanes Q
- Los gavilanes Q+ tienen mayor elevación comparadas con los gavilanes Q

| Ancho de zapata | Q | Q+ |
|-----------------|------|------|
| 5" | 4524 | 4720 |
| 6" | 4514 | 4715 |
| 7" | 4515 | 4707 |
| 8-5/8" | 4551 | 4711 |

Las diferencias entre los frenos Q y Q+ son las siguientes:

- Fricciones más gruesas
- Gavilanes de gran elevación

